



SCHNEIDEKONTUREN RICHTIG ANLEGEN

- Erstellen Sie den gewünschten Pfad in Adobe InDesign oder Illustrator auf einer separaten Ebene
- Die Kontur muss eine Stärke von 0,1 Pt besitzen.
- Sie muss „mittig“ ausgerichtet sein
- Sie muss als Volltonfarbe deklariert werden (s. Bezeichnungen rechts)
- Geben Sie der Volltonfarbe einen Namen, z.B. „Kiss-cut“

PDF EXPORT

- Exportieren Sie Ihr PDF als PDF/X-3:2002
- Kompatibilität: Acrobat 8/9 PDF 1.7
- Setzen Sie einen Haken bei Acrobat Ebenen erstellen

BEZEICHNUNGEN DER SONDERFARBE NACH WUNSCH

Thru-cut = Konturlinie zum Durchschneiden des Materials (Papier, Pappe, Alu / Kunststoff bis 6 mm)

Kiss-cut = Konturlinie zum Anschneiden des Materials, das Trägermaterial wird hierbei nicht durchgeschnitten

Drill = Bohrlöcher (in Plexiglas, Alu, Hartschaum...)

Route = Fräspfad (Einsatz von Fräser statt Messer, ab 6 mm Material)

Engrave = Gravieren ohne Durchschnitt

Crease = Rillen (Papier, Pappe)

BITTE BEACHTEN

Wichtig: Bitte legen Sie die Daten in der hier genannten Form an, wenn Sie Konturschnitte oder Formschnitte benötigen. Bei rechteckigen Formaten, die dem Seitenformat entsprechen ist dies nicht nötig!